



PAIGALDUS

Enne lingi paigaldust suru fikseerimisvedru sõrme või mõne abivahendi abil lingi kilbi suunas seni, kuni lingid omavahel eralduvad.




Ukselingid kinnitatakse uksele Easy-Fix kinnitusega ukselinke kokku surudes.




EEMALDAMINE

Ukselingi eemaldamiseks keera kuuskant võtmega tihvt lahti.




PAIGALDUS

Enne lingi paigaldust suru fikseerimisvedru sõrme või mõne abivahendi abil lingi kilbi suunas seni, kuni lingid omavahel eralduvad.




Ukselingid kinnitatakse uksele Easy-Fix kinnitusega ukselinke kokku surudes.




EEMALDAMINE

Ukselingi eemaldamiseks keera kuuskant võtmega tihvt lahti.




PAIGALDUS

Enne lingi paigaldust suru fikseerimisvedru sõrme või mõne abivahendi abil lingi kilbi suunas seni, kuni lingid omavahel eralduvad.



Ukselingid kinnitatakse uksele Easy-Fix kinnitusega ukselinke kokku surudes.



EEMALDAMINE

Ukselingi eemaldamiseks keera kuuskant võtmega tihvt lahti.

